

一目 次一		
1 インストール方法1	6.4 シンボル種別コード表	21
2 アンインストール方法6	6.5 各バーコードシンボル別 のオプション	23
3 インストール時のご注意8	EAN及びUPCの読み取り	23
4 概要9	UPC-Aのデータフォーマット UPC-Eのデータフォーマット	26
5 パラメータセッティングの流れ10	NW-7	
6 各種の設定項目11	Interleaved 2 of 5 (ITF) Industrial 2 of 5 (STF)	
6.1 USBキーボード設定11	CODE 9 3 CODE 1 2 8	
(1) 国別設定11	6.6 ブザーとLEDの制御	37
(2) Caps Lock監視12	読み取り確認ブザー	
6.2 ヘッダ・ターミネータの設定13	読み取りLED 読み取り確認ブザー・LEDの動作	
ヘッダの設定13	タイミング ブザー音周波数	38
ターミネータの設定15	6.7 スイッチモードの設定	39
6.3 読み取りデータ桁数の付加19 及びシンボル種別コード	7 16進表	41
E A N 及びU P C 以外のシンボル19 データ桁数	8 アスキーコード表	43
シンボル種別コード19	9 トラブルシューティング	45
シンボル種別コート19	10 テストラベル	51
ン ク 4 (/ P (里川 ー 1 : v) 取 (E	11 お問い合わせは	53

1 インストール方法

ここでは、Windows98SEでの画面を用いてインストールの手順を説明します。他のOSでも、ダイアログ表示が多少異なりますがほぼ同じ手順です。

(Windows95 においては、USB インターフェイスに対応されておりません。Windows98 以上へのアップグレードが必要です。) パソコンによりましては、インストールされている Windows の CD-ROM が必要な場合がありますので、この CD-ROM をご準備ください。

以下にインストールの手順を示します。 但し、OSによっては自動的にインストール されますので、この場合は以下の手順を必要 としません。

- ①パソコン(以下はPCと記述)の電源を投入し、Windows を起動してください。
- ②スキャナのケーブルを PC に接続してください。

PCのディスプレイ画面に「新しいハードウェア」のダイアログが数秒表示された後、下記のウィザード画面が表示されます。 「次へ」のボタンをクリックしてください。




③「使用中のデバイスに最適なドライバを検索 する」を選択し、「次へ」のボタンをクリッ クしてください。



④チェックマークは付けずに「次へ」のボタン をクリックしてください。



⑤「更新されたドライバ (推奨)」にチェック マークを付け、「次へ」のボタンをクリッ クしてください。



⑥「ドライバファイルを検索します。」と表示 された後、「次へ」のボタンをクリックし てください。



〈ファイルが見つからなかった場合〉

ださい。

「次へ」のボタンをクリックした後、「ディスクの挿入」の画面が表示される場合があります。これはインストールされるファイルが見つからなかった場合に表示されます。 対処方法としてまず「OK」ボタンを押してく



「ファイルのコピー元:」にフォルダ名を入力して「OK」のボタンをクリックしてください。 但し、入力するフォルダ名は Windows によって異なります。



- ○Windows98、及び WindowsME の場合(下 記の3通りをお試しください。)
 - "C:\Windows\text{YOtions}\text{YCABS}\text{Y}"
 - "C:\Windows\system32\Drivers"
 - "C:\Windows\system"
- ○Windows2000 及び WindowsXP の場合
 - "C:\WinNT\system32\Drivers"
 - "C:\Windows\system32\Drivers"

以上の方法で解決できない場合は Windows の CD-ROM を挿入し CD-ROM からの指示に従ってください。

⑦「インストールされました。」と表示されますと「完了」のボタンをクリックしてください。



- ⑧インストールが完了すると、デバイスマネージャー(2項の①参照)には次の様に表示されています。
 - ・「キーボード」に「HID 互換キー ボード」または相当の表示
 - ・ヒューマン インターフェイス デバイ ス」に「USB ヒューマン インターフェ イス デバイス」または相当の表示



2 アンインストール

ここではアンインストールの手順につて説明します。

- ①スキャナを PC に接続した状態でデバイス マネージャーを開いてください。 デバイスマネージャーはデスクトップの「 マイコンピュータ」のプロパティ(右クリ ック)によって表示されます。
- ②「USBヒューマン インタフェース デバイス」をクリックした後、「削除」のボタンをクリックしてください。



-5-

-6-

③「OK」のボタンをクリックするとアンインストールが開始されます。



3 インストール時のご注意点

通常本スキャナは、初めてUSBポートに接続されると新しいデバイスとして検出され、前記のように設定を行うことにより、使用可能となります。但し、以下の場合はスキャナを再挿入してください。

- ・本スキャナのLEDが点灯しない。
- ・本スキャナのLEDは点灯するが読み取り ができない。
- 再挿入を行ったが正常動作しない場合-
 - ・1項インストール方法の⑧のような表示がされているかご確認ください。
 - ①存在する場合

「tューマンインターフェイステ゛バイス」の下に付いているものを全て削除のうえ、再挿入を行ってください。

前記1項のインストールが再開始されます。

②存在しない場合 本機を認識していません。

再挿入を行っても正常動作しない場合、本機を接続しようとしている機器側に不具合がある可能性があります。

他の機器にて本機が正常動作するかご確認く ださい

それでも正常動作しない場合は、購入先にご 相談ください。

-7-

4 概要

本スキャナは通信条件や読み取りデータ送信 フォーマット及び各バーコードシンボル毎の 読み取り条件を、バーコードを読み取らせる ことで設定を行うことができます。

スキャナの電源ON後パラメータ設定モード 起動用特殊バーコード(右図の上3つのバー コード)を読み取ると、スキャナはパラメー タ設定モードで動作します。

パラメータ設定モードでは、NW-7、7桁のバーコードにて、各種のパラメータを設定を行うことができます。


設定されたパラメータは"設定終了"のバーコードを読み取ることによって不揮発生メモリー(EEPROM)に記憶され、電源OFF後も保持されます。

パラメータ設定モードの解除は、一度電源をOFFするか、パラメータ設定モードで使用しているNW-7、7桁以外のバーコードを読み取らせることで解除されます。

注意

パソコンがカナモードではデータを正常に送 信できません。

スキャナ使用時は英数字モードでご使用くだ さい。



-9-

6 各種設定項目

6.1 USBキーボード設定

(1) 国別設定

この設定をスキャナ接続のPCのキーボード仕様に合わせて下さい。

国別設定 JAPANESE Default US

注記


: 工場出荷時設定

: 選択可能設定

b : デフォルト設定

(2) Caps Lock


スキャナが PC から送信されるCaps Lock インジゲータ情報を認識するか 否かを設定します。



-11-

-12-

6.2 ヘッダ・ターミネータの設定



対応する矢印キーのキーコードをヘッダとして送信します。

ヘッダ 「←」



ヘッダ 「→」



ヘッダ 「↑」



ヘッダ 「↓」




ユーザ選択 1 バイト




上のバーコード入力後、41頁「16進表」 でヘッダのアスキーコードを16進数で 入力してください。

-13-

-14-





ユーザ選択 1 バイト



1バイト目の設定 16進表(41頁)でアスキーコードを16進数 で入力してください。「00」を設定すると ターミネータなしで送信されます。

ユーザ選択2バイト



2バイト目の設定 16進表(41頁)でアスキーコードを16進数 で入力してください。"ユーザ選択1バイト" の設定時は「00」を入力してください。

6.3 読み取りデータ桁数の付加 及びシンボル種別コード

EAN及びUPC以外の シンボルデータの桁数



付加する

Default▶



シンボル種別コード



読み取りデータの前に 付加する



読み取りデータの後に 付加する



⋖ Default

シンボル種別コードの設定 〔シンボル種別コードを"付加する"時に有効 なパラメータ〕 (シンボル種別コード表(21頁,22頁)参照)



シンボル種別コード表の設定1



シンボル種別コード表の設定2



シンボル種別コード表の設定3

■ Default

ユーザ選択 1 バイト シンボル種別コード表(22頁)で 入力してください。

* シンボル種別コード表により、どのシン ボルを設定するか入力し、次にシンボル 種別コードのアスキーコードを16進表(41頁)で入力してください。

-19-

-20-

6. 4 シンボル種別コード表

* "ユーザ選択1バイト"の設定は、各シンボル 毎に1バイトの種別コードをアスキーコード で設定します。

シンボル種別を右表のバーコードで選択後、アスキーコード $(43 \ \mbox{\textbf{回}})$ を $16 \ \mbox{\textbf{u}}$ 数 $(41 \ \mbox{\textbf{\textbf{O}}})$ で入力してください。

設定できるアスキーコードは00,01,02及び $20\sim7$ Eの範囲です。


- 00入力時---そのシンボルには種別コード が付加させません。
- 01入力時---'FF'2バイトの種別コード が付加されます。
- 02入力時---'D3'2バイトの種別コード が付加されます。

シンボル種別	設定 No. 1	設定 No. 2	設定 No. 3	ユーザ選択 1 バイト
E A N -13	А	А	F	
E A N -8	В	В	FF	
UPC-A	А	А	А	
UPC-E	E	С	E	
NW-7	N	Х	N	
CODE39	С	Υ	М	
ITF	I	Z	I	
STF	Н	Н	Н	
CODE93	L	L	L	
CODE128	К	К	К	
E A N 1 2 8	w	W	W	


-21-


6.5 各バーコードシンボル別 のオプション


EAN及びUPCの読み取り Default サプリメンタルコードを 無視して読み取る サプリメンタルコード付き のみ読み取る サプリメンタルコード付き のみ読み取る




-23-









上のラベルを入力後、16進表(41頁)を用いて 01~99の範囲で10進数で入力してください。











-32-









⋖ Default



売み取り埜止



最小桁数設定 (デフォルト値 01)



最大桁数設定 (デフォルト値 99)

上のラベルを入力後、16進表(41頁)を用いて01~99の範囲で10進数で入力してください。

CODE 1 2 8



■ Default



読み取り禁止



最小桁数設定 (デフォルト値 01)





最大桁数設定 (デフォルト値 99)

上のラベルを入力後、16進表(41頁)を用いて01~99の範囲で10進数で入力してください。

6.6 ブザーとLEDの制御









-37-

6.7 スイッチモードの設定

本スキャナには以下のスイッチモードがあります。

- (1)連続読み取り スイッチの監視を行いません。 (常時読み取り可能状態です)
- (2) モーメンタリスイッチ スイッチを押している間のみ照明 L E D が点灯します。
- (3) オルタネートスイッチ スイッチを押し離し動作毎に照明LED の点灯/消灯が切り替わります。
- (4) オートOFFスイッチ1 スイッチを押すと照明LEDが点灯します。 以下の条件で照明LEDが消灯します。
 ①バーコードを読み取り、データ送信を完了した時。
 ②スイッチを離してから5秒経過した時。
- (5) オートOFFスイッチ2 スイッチを押すと照明LEDが点灯します。 以下の条件で照明LEDが消灯します。 ①スイッチを離してから5秒経過した時。 ②最終読み取りデータを転送してから 5秒経過した時。





8 アスキーコード表

		_	L 位	ኒ
		0	1	2
	0	<u></u>) PEF	SPACE
	1	26H_	D61_	!
下	2) E	D62_	"
位	3	EXX	D63_	#
	4	<u> </u>	D64_	\$
	5	ENQ	NAK	%
	6	A6K_	SYAL	&
	7) Ed	ETFR	,
	8	BS	CAN	(
	9	ΗΤ	E-W_)
	A	¥	SHB	*
	В	Z	ESC	+
	С	7	FS	,
	D	7	G S	_
	E	Z	RS	
	F	Z	DS	/

注) 斜線の入っている制御コードは設定 できません。

	·	·		
3	4	5	6	7
0	@	Р	`	р
1	Α	Q	а	q
2	В	R	b	r
3	С	S	C	Ø
4	D	Т	d	t
5	Е	U	Ф	u
6	F	٧	f	v
7	G	W	9,0	w
8	Н	Х	h	x
9	I	Υ	·	у
:	J	Z	j	z
;	K	[k	{
<	L	\	I	
=	М]	m	}
> ?	N	^	n	~
?	0	_	0	DEL

-43-

9 トラブルシューティング

本スキャナでのトラブルシューティングについて 説明しています。

必要に応じてお読み下さい。

- ●スキャナを接続してトリガースイッチ(読み取りスイッチ)を押してもバーコード照明LEDが点灯しない。
 - ・本スキャナはホスト側USBポートから電 源供給を受ける「High-power Bus-powered Devices」です。
 - 本スキャナを接続するUSBポートは、 500 mAのバス電源を供給できるポートとして下さい。
 - ・本スキャナは出来る限りルートハブに接続 して使用して下さい。

USBハブを使用する場合、USBハブは下に更にUSBハブを接続することで接続機器数を増やしていくことができます。がこのような接続の場合、一般的な問題としてシステムの動作が不安定となる場合がありますので、ご注意ください。

本スキャナを接続可能なハブには、一般的にAC電源から電源を供給する必要があります。また、PC電源がオンの状態でPCとハブを接続し、その後にハブのAC電源をオンするとスキャナが正常に動作しない場合がありますので、ハブのAC電源はPCの電源をオンする前か同時にオンしてください。

- ●スキャナの接続後にキーボードから正常に入力できない。
 - ・MS-Windows2000等では、OS 側の原因により、マイクロソフト社が配布 するサービスパック等のインストールによ ってOSのアップデートを行わないと正常

に動作しないことがあります。マイクロソフト社のホームページでOSのアップデート情報を確認の上、必要に応じてOSのアップデートを行って下さい。

- ●スキャナを接続すると動作が不安定となる。
 - ・本スキャナは、出来る限りハブを介さずに PCへ直接接続して下さい。
- ●ラベルの読み取りができない。
 - ・読み取るバーコードラベルが"読み取り許可"設定であることを確認してください。
 - ・"C/D照合する"の設定になっている場合は、C/D付きのラベルのみ読み取ります。C/Dの設定をご確認下さい。
- スキャナから P C ヘデータ送信時、桁落ちが 発生する。
 - ・ITF及びSTFラベルはバーコードの構造上桁落ちが発生することがあります。 読み取りラベルがITFまたはSTFの場合は、最小桁数設定、または読み取り許可桁数の自動桁数設定を行って下さい。
 - (例) 読み取りラベルがITF(12桁)の場合、読み取り最小桁数の設定を"12桁"に設定して下さい。この設定により、桁落ちを防止することが可能です。
 - (例) 読み取り許可桁数の自動設定本取扱説明書(32,34頁)にて、"ラベルによる桁数自動設定"に設定します。この設定にすることで、電源を立ち上げてから1番目と2番目に読み取ったラベルの桁数のみ読み取ります。

●読み取りデータの表示がおかしい。

- ・数キャラクタの表示がおかしい場合 国別設定を変更します。 ご使用のキーボードとスキャナの設定が違 うと正常データを入力できません。
- ・英字等が正常に表示されない。 スキャナ使用時には半角英数字入力モード にして下さい。日本語入力等が動作してい ると英字等が正常に表示されません。
 - (例) 半角英数字モードABC123日本語入力FEP動作時あBC123
- ・キーボード上に無いASCIIコード(制御コード)は送信出来ません。 CODE128、CODE93 FULL ASCIIに含まれる以下の「送信不可」 の制御コードは読み取らないで下さい。

(NULL)	送信不可
(SOH)	送信不可
(STX)	送信不可
(ETX)	送信不可
(EOT)	送信不可
(ENQ)	送信不可
(ACK)	送信不可
(BEL)	送信不可
(BS)	BackSpace ‡-
(HT)	TAB キー
(LF)	送信不可
(VT)	送信不可
(FF)	送信不可
(CR)	ENTER ‡-
(SO)	送信不可
(SI)	送信不可
(DLE)	送信不可
(DC1)	送信不可
	(SOH) (STX) (ETX) (EOT) (ENQ) (ACK) (BEL) (BS) (HT) (LF) (VT) (FF) (CR) (SO) (SI) (DLE)

12h	(DC2)	送信不可
13h	(DC3)	送信不可
14h	(DC4)	送信不可
15h	(NAK)	送信不可
16h	(SYN)	送信不可
17h	(ETB)	送信不可
18h	(CAN)	送信不可
19h	(EM)	送信不可
1Ah	(SUB)	送信不可
1Bh	(ESC)	ESC キー
1Ch	(FS)	送信不可
1Dh	(GS)	送信不可
1Eh	(RS)	送信不可
1Fh	(US)	送信不可
7Fh	(DEL)	送信不可

●<u>ケーブルの状態により読み取り可能となった</u>りする。

- ・ケーブルの断線の可能性があります。 弊社担当者までご連絡下さい。
- ●パラメータ設定が行えない、パラメータ変更 が有効とならない。
 - ・パラメータ変更を行った後は、"設定終了ラベル"を読み取ることで不揮発生メモリーに書き込まれます。

設定終了ラベルを読みとらずに、設定ラベル 以外のラベルの読み取りをしたり、電源OFF すると、変更したパラメータ内容は破棄され ます。

●どうしても解決できない時は…

・前述のトラブルシューティングにて解決できない場合は、弊社担当者までご連絡下さい。 その時には、事前に次のことを確認して担当者にお伝えください。

- ・スキャナの型名とシリアルNo. (スキャナ 下面のラベルに記載されています)
 - (例) PDC-018-060-UP SER. No 380001
- ・接続されているPC機種名 (メーカ名)
 - (例) Panasonic PRO NOTE CF-27
- ・PC上で使用されているOS及びアプリケー ションソフト
 - (例) OS: MS-WindowsXP Professional アプリケーション: Excel2002
- ・現象 (何が起こりましたか?読み取ったラベル、画面上に表示されたデータは何ですか?)
 - (例) ①バーコード (種類: CODE39 データ"ABCD") を読み取る と、データ"B"が表示されない。 PC画面上データ"ACD"
 - ②バーコード (種類: ITFデータ "29121069") を読み取るとPC 画面上に何も表示されない。バーコードの読み取り完了ブザーは鳴動する。
- ・再現性 (何度やっても発生しますか)
 - (例) ①10回読み取り操作を行い、その うち2回で現象が発生した。
 - ②何度やっても発生する。
 - ③再現しない。

-49-

10 テストラベル

EAN-13



4912345678904

EAN-8



49123494

UPC-A



UPC-E



01735598

EAN-13 (2 add on)



UPC-A (5 add on)



NW-7 (CODABAR) no C/D



NW-7 (CODABAR) with C/D



CODE39 no C/D



CODE39 with C/D



Interleaved 2 of 5 no C/D



Interleaved 2 of 5 with C/D



Industrial 2 of 5 no C/D





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

CODE93



CODE128



11 お問い合わせは

日本システム開発株式会社

本社

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目7番20号 システムギア大阪ビル TEL 06-4391-9880 FAX 06-4391-9878

営業拠点

東京

〒105-0014 東京都港区芝1丁目10番11号 コスモ金杉橋2F TEL 03-5730-1200 FAX 03-5730-1201

名古屋

〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目10番19号 市川ビル4F TEL 052-221-9388 FAX 052-212-4403

大阪

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目7番20号 システムギア大阪ビル TEL 06-4391-9881 FAX 06-4391-9879

宝塚

〒665-0045 宝塚市光明町 3 O 番 1 2 号 TEL 0797-74-2201 FAX 0797-74-2211

福岡

〒812-0014 福岡市博多区比恵町3丁目17号 フェイズイン博多ビル2F TEL 092-432-2130 FAX 092-432-2136 技術的なお問い合わせは サポートデスク

E-MAIL: support@nsd-inc.co.jp

最新情報はインターネットをご覧ください http://www.systemgear.com

-53-

-54-